



СХЕМА ВОДОСТОКУ




- 1 Ринна
- 2 Лійка
- 3 Муфта ринви
- 4 Кронштейн ринви
- 5 Заглушка ринви ліва
- 6 Заглушка ринви права
- 7 Труба
- 8 Муфта труби
- 9 Кронштейн труби
- 10 Відвід труби 67°
- 11 Гвинт-шуруп з дюбелем



ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДОЗБОРУ




1. Водосток монтується на вітрову дошку.
2. Визначаємо місця для встановлення лійки. За допомогою рівня та шнура виставляємо ухил в сторону лійки - 1,2 см на 6 м.п. від верхньої точки.





3. По виставленому рівню кріпимо кронштейни ринви. Завдяки «ковзаючому отвору» у верхній частині кронштейна, можна організувати ухил у бік лійки. Після цього кронштейн остаточно закріплюється саморізами через бічні отвори.
4. Монтаж ринв починаємо від лійки. Ринви вставляються у лійку та кронштейни тильною стороною. Далі фіксується передня кромка ринви. Ринна заводиться у лійку до спеціальних упорів і позначки «НЕ ПЕРЕКРИВАТЬ ЖЕЛОБ».
5. Для з'єднання ринв використовується муфта ринви. Монтується аналогічно лійці.

Важливо! Максимальна відстань між кронштейнами становить 55 см або 5 кронштейнів на 1 ринву (2м).
Відстань від кронштейнів до лійки і муфт не повинна перевищувати 10 см.



6. На кінці системи ринв встановлюються заглушки ринви (ліва, права), при цьому відстань від заглушки до стіни будинку – не менше 3 см.

Важливо! Рекомендуємо монтувати водосток при температурі НЕ НИЖЧЕ 0°C.



7. Монтаж труб проводиться зверху вниз, починаючи від лійки. Для з'єднання лійки і труби використовується муфта труби. Стрілка на муфті повинна бути спрямована вниз. Отвір у вигляді стрілки дозволяє контролювати введення труби до позначки «ВСТАВИТЬ ДО». Муфта фіксується кронштейном труби.
8. При наявності виносу даху, між лійкою і трубою використовуються два коліна з відрізком труби між ними. Труба заводиться в коліно до позначки «ВСТАВИТЬ ДО». Для з'єднання коліна з лійкою використовується клей ПВХ.



9. Визначаємо місця встановлення хомутів труби:
- кронштейн кріпитися як під коліном, так і над ним;
 - фіксує муфту труби (встановлюється в спеціальне заглиблення на муфті, фіксуючи її) або кріпить трубу посередині. Кронштейни труби встановити на рівномірній відстані один від одного.
10. На кінці системи фіксується коліно за допомогою клею ПВХ.
11. Кронштейни труби кріпляться до стіни за допомогою гвинтів з дюбелями 140 мм.

Важливо! Відстань від кінця системи до землі - мінімум 20 см. Менша відстань може призвести до утворення криги і розриву труби.